

Serrures électrifiées, relais et minuteries

CX-ED1689L Gâche Électrique

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CE PAQUET INCLUT:

- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| 2 - Connecteurs d'alimentation à 4 broches | 1 - Interrupteur du moniteur | 3 - Connecteurs à deux broches |
| 10 - Connecteurs B | 2 - Vis 4-40 x 3/16" | 2 - Vis 12-24 x 1/2" |
| 1 - Varistor | 1 - Contact de porte | 2 - Vis M3 x 5 |
| 1 - Connecteur à deux broches | 1 - Connecteur de porte à deux broches | 1 - Plaque d'habillage |
| | | 2 - Cales de maintien |



SECURITY
 UL 1034
 UL 294

UL10C/
 CAN4-S104,
 3hr. Fire rating

BHMA
 CERTIFIED

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

La gâche électrique de Grade 1 Camden CX-ED1689L pour serrures à mortaise et cylindriques offre la meilleure qualité et caractéristiques de gâche, avec la valeur ajoutée d'une surveillance intégrée du pêne demi-tour, quatre plaques frontales en acier inoxydable et une performance 'Universelle', incluant la sélection de tension sur site et l'opération de sécurité en cas de défaillance/échec sécurisé.

2. SPÉCIFICATIONS

Tension	12/24V AC/DC
Consommation de courant	300mA@12V AC/DC 150mA@24V AC/DC
Résistance statique	1,500 lbs.
Résistance dynamique	70 ft-lbs.
Endurance	1,500,000 cycles (Testé en Usine) 500,000 cycles (Vérifié par UL)
Classement au feu	UL 10C/CAN4-S104 3 heures (Échec sécurisé seulement)
Mode	Sélectionnable sur le terrain Échec sécurisé/Échec en sécurité
Fonctionnement	AC-Bourdonnement, DC-Silencieux
Duty	Continu
Surveillance du pêne demi-tour	SPST, 100mA @ 24V DC
Moniteur de gâche	SPDT, 100mA @ 24V DC
Dimensions (Corps)	4-7/8 po H x 1-5/8 po L x 1-3/8 po P [124mm x 41mm x 36mm]

Niveaux de performance UL 294	<ul style="list-style-type: none"> - Sécurité de ligne = Niveau I - Niveau d'attaque = Niveau I - Niveau d'endurance = Niveau IV - Alimentation de secours = Niveau I
Autorisations	UL Listing #BP10200 for UL 1034 & UL 294 BHMA Certified ANSI A156.31

3. DIMENSIONS




Figure 3.1 Dimensions

GÂCHE ÉLECTRIQUE CX-ED1689L

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

4. INSTALLATION

Note: Les produits sont conçus pour être installés conformément au schéma d'installation électrique, aux dessins d'assemblage mécanique fournis avec chaque produit, à l'autorité locale ayant compétence (AHJ) et au Code national de l'électricité, NFPA 70. Lorsqu'ils sont installés en mode de sécurité en cas de défaillance, l'autorité locale doit être consultée concernant l'utilisation possible de quincaillerie de panique pour permettre une sortie d'urgence de la zone sécurisée.

La gâche électrique de la porte doit être installée de manière et à un emplacement qui n'entravent pas le fonctionnement d'un dispositif de sortie d'urgence ou d'une quincaillerie de panique montée sur la porte.

1. Vérifiez que le chambranle de la porte a une découpe qui convient à l'assemblage de la gâche. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la figure 4.2 pour obtenir des conseils.
2. Suivez les instructions de la section 7 pour connecter les fils. Utilisez les vis à métaux 12-24 x 1/2" fournies pour monter la gâche sur le chambranle de la porte.
3. Testez l'ajustement de la gâche électrique dans la mortaise.
4. Si nécessaire, ajustez-la jusqu'à ce qu'elle s'adapte correctement.

CADRE ANSI






Figure 4.2 Dimensions de la découpe

INSTALLATION DU PÊNE DEMI-TOUR

Bracket Installation



Remarque: Les figures 4.1 montrent une installation typique. Le support de verrou mort, peut être monté à des emplacements alternatifs en fonction de l'installation RH ou LH.

Figure 4.1 Installation du pêne demi-tour

5. AJUSTEMENT DE L'ÉCART ENTRE LE GARDIEN ET LE PÊNE

La gâche est livrée avec quatre cales de maintien permettant de régler l'espace entre la gâche et le pêne. Pour modifier l'espace,

1. D'abord, desserrez et retirez les deux vis de serrage qui fixent les cales du gardien (voir Figure 5.1).

2. Ajoutez ou retirez des cales selon le besoin pour obtenir l'écart souhaité entre le pêne et le gardien.
3. Une fois l'écart ajusté, serrez bien les deux vis de serrage pour maintenir les cales en place.




Figure 5.1 Ajustement de l'écart

6.CONNEXION

ALIMENTATION

12VDC	24VDC
Rouge/Noir: +12V	Rouge: +24
Bleu/Vert: Masse	Vert: Masse

Un varistor est fourni pour protéger/prévenir la gâche des pics de tension. Connectez le varistor entre les fils d'entrée. (Voir Figure 6.1)

Surveillance du pêne demi-tour


Ce moniteur SPST fournit le statut de position pour le pêne de la serrure. Lorsque le pêne est engagé, ce moniteur fournira une fermeture de contact entre les fils COM (blanc) et NO (violet).

Fonctionnement du moniteur de gâche

Le moniteur de gâche fournit des informations de statut pour le fonctionnement de la gâche. Lorsque la gâche est activée, ce moniteur Forme C change d'état.

Contact de porte

Le contact de porte dissimulé fourni offre la possibilité de surveiller l'état de la porte en conjonction avec le moniteur du pêne demi-tour. Le contact de porte peut être surveillé séparément ou peut être connecté en série avec le moniteur du pêne demi-tour. Le contact de porte fonctionne avec la même logique que les moniteurs de pêne demi-tour. Il fournit une connexion OUVERTE lorsque la porte est ouverte et une connexion FERMÉE lorsque la porte est fermée.



Remarque: Pour la conformité UL 294 / UL 1034, les gâches de porte doivent être alimentées par une sortie limitée de classe 2 UL 294/ UL 603 d'un panneau de contrôle et/ou d'une alimentation. De plus, lorsqu'ils sont alimentés par AC/DC, les unités doivent utiliser une sortie limitée de classe 2 UL 294/ UL 603 régulée par UL, d'une puissance nominale de 12/24V avec indicateur AC sous tension.indicator.

Figure 6.1 Options de connexion du boulon

ÂGACHE ÉLECTRIQUE CX-ED1689L


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

7. FONCTIONNEMENT





La gâche est conçue pour fonctionner en mode de sécurité par défaut. Cependant, si nécessaire, il peut être changé en mode sécuritaire en ajustant la vis de mode comme suit (voir Figure 7.1)

1. Desserrez la vis de serrage.
2. Tournez la vis de mode dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour activer le mode sécuritaire ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer le mode sécurisé.
3. Serrez la vis de serrage.




Figure 7.1 Fonctionnement de la gâche de Fail Secure à Fail Safe et vice versa



8. INCLUS AVEC CX-ED1689L-4



OPTIONNEL



MONITEUR DE PÊNE DEMI-TOUR OPTIONNEL FORME C (60-35E008)

Un moniteur de pêne demi-tour Forme C SPDT optionnel peut être commandé, si vous avez besoin que la sortie soit différente du moniteur standard,

- La figure 8.1 montre la connexion optionnelle Forme C.
- Les fils blanc et jaune peuvent être utilisés pour une condition normalement fermée lorsque la porte est ouverte et une condition normalement ouverte lorsque la porte est fermée.
- Les fils blanc et brun peuvent être utilisés pour une condition normalement ouverte lorsque la porte est ouverte et une condition normalement fermée lorsque la porte est fermée.




Figure 8.1 Connexion du pêne demi-tour Forme C (optionnel)