

Dispositifs d'activation de porte

CV-550SPK V3

Clavier/Lecteur/Contrôleur Étanche

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CE PAQUET COMPREND:

- | | |
|--|--|
| 1 - Clavier CV-550SPK V3 | 4 - Vis autotaraudeuses |
| 1 - Tournevis | (3,5 x 27 mm, utilisées pour le montage) |
| 4 - Chevilles murales | 2 - Vis mécaniques à tête |
| (6 x 27 mm, utilisées pour le montage) | cylindrique 6-32x1" pour |

le montage sur le boîtier d'interrupteur simple.



1. DESCRIPTION

Le CV-550SPK V3 est un clavier de contrôle d'accès autonome multifonctionnel rétro-éclairé pour porte simple, doté d'une interface d'entrée/sortie Wiegand. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur dans des environnements difficiles. Il est logé dans un boîtier électroplaqué en alliage de zinc, solide et anti-vandalisme. L'écran fourni permet une meilleure visibilité des LED d'état éclairées et protège la face du clavier des intempéries. L'électronique est entièrement enrobée, de sorte que le CV-550SPK V3 est étanche et conforme à la norme IP68.

Le CV-550SPK V3 prend en charge jusqu'à 20 000 utilisateurs avec une carte, un code PIN de 4 à 6 chiffres ou une option carte + code PIN.


Le lecteur de cartes intégré prend en charge les cartes/étiquettes HID 26/34/37 bits 125KHZ, ainsi que le format EM. Les données de sortie du code PIN peuvent être configurées pour des modes de rafale de 26 bits, 4 bits ou 8 bits, ce qui les rend compatibles avec la plupart des systèmes d'accès.

Ces caractéristiques font du CV-550SPK V3 un choix idéal pour l'accès aux portes dans les applications commerciales et industrielles telles que les usines, les bureaux, les entrepôts, les laboratoires, les banques et les prisons.

2. SPÉCIFICATIONS

Puissance d'entrée	10 - 28V AC/DC
Courant de veille	35mA (Entrée VDC12V)
Courant de fonctionnement:	100mA (Entrée VDC12V)
Humidité de fonctionnement	0-95%
Température de fonctionnement	-40°C - 60°C (-40F - 140F)
Sortie d'alarme (numérique)	1A @ 30VDC
Relais de verrouillage	1A @ 30VDC
Portée de lecture	5 cm
Utilisateurs	20,000
Format du lecteur	HID/ EM
Schéma binaire du lecteur	26, 34 ou 37 bits
Format du clavier	26 bits standard, 4 bits ou 8 bits en rafale
Indice de protection IP	68

3. DIMENSIONS



Note: Lorsque le clavier est inactif, la LED est rouge fixe. En mode de programmation, la LED clignote en ROUGE.

CV-550SPK V3 Clavier/Lecteur/Contrôleur étanche

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Entrer dans le mode de programmation	La valeur par défaut 8 8 8 8 8 8 ne permet aucune modification. Le code maître de programmation doit être modifié pour configurer n'importe quelle partie du CV-550SPK et ses paramètres. Toutes les modifications doivent être effectuées en mode de programmation. Appuyer sur la touche étoile (*) pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'elle émette un bip, puis appuyer sur 8 8 8 8 8 # . La LED clignote alors en rouge.
Quitter le mode programmation	Appuyer sur la touche étoile (*) pour obtenir une LED rouge fixe.
Modifier le mot de passe administrateur	00 Nouveau code à 6 chiffres #, Nouveau code à 6 chiffres # (doit être à 6 chiffres). Le clavier ne peut pas être configuré tant que le code maître n'a pas été modifié de sa valeur par défaut à un autre code PIN à 6 chiffres.
Code maître par défaut	Mettez la touche # hors tension, maintenez-la enfoncée, puis allumez-la. Relâchez la touche # après deux « bips ». Le mot de passe administrateur sera restauré en 888888. Mais les autres paramètres, les informations de la carte et du code PIN resteront les mêmes. Cela ne fera que le code maître par défaut pour la programmation. Toutes les autres données ne seront pas affectées.
Rétablissement de la configuration par défaut	Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le service de soutien technique de Camden au 1-905-366-3377 .
Supprimer les données de la carte/du NIP de tous les utilisateurs	Appuyez sur 20 0000 # pour supprimer toutes les données de toutes les cartes et de tous les NIP des utilisateurs.

Fonctionnement autonome (toutes les données de la carte/du NIP sont stockées dans le CV-550SPK V3)

Porte simple autonome	03 1 # Mode autonome
ID#	Il s'agit de l'adresse mémoire où sont stockées les données de la carte ou du code PIN. Il ne s'agit pas du code PIN permettant de déverrouiller la porte. Gardez une trace de l'endroit où les données sont stockées afin de pouvoir facilement modifier ou supprimer un enregistrement individuel.
Ajouter une carte (génère automatiquement un numéro d'identification)	10 Lire carte # Entrées multiples 10 Lire la carte, Lire la carte, Lire la carte, Lire le numéro de carte. Cette opération incrémente le numéro d'identification (emplacement de stockage) d'une unité pour chaque carte ajoutée.
Ajouter une carte ou un code PIN (à un numéro d'identification spécifique)	11 ID# (PIN à 4 chiffres ou carte) # Entrées multiples 11(ID) #, (PIN utilisateur ou carte) #, (ID) #, (PIN utilisateur ou carte) # Cela vous permettra de choisir un numéro ID unique (emplacement de stockage) pour y ajouter la carte ou le code PIN.
Supprimer une carte (par lecture)	21 Lire une carte Suppression multiple 21 Lire, Lire, Lire, #
Suppression par ID# (carte ou PIN)	22 ID# # Suppression multiple 22 ID# #, ID# #, ID# #
Mode d'accès aux portes	30 0 # (carte uniquement) Les utilisateurs doivent uniquement utiliser une carte ou une étiquette. 30 1 # (Carte + PIN) L'utilisateur doit lire sa carte ou son étiquette, puis taper son PIN et enfin # . Note : Appuyer sur * pendant 2 secondes (bip), lire la carte, appuyer sur 1234# , Nouveau code PIN puis #, Nouveau code PIN puis # . 30 2 # (carte ou code PIN) Les utilisateurs peuvent utiliser leur carte, leur étiquette ou leur code PIN.
Durée du déverrouillage	34 (1-999 seconds) #

Sortie Wiegand vers le système d'accès (Carte/PIN stocké dans le système d'accès)	
Mode de lecture	Étape 1) 03 0 # (Permet aux lignes de données d'être connectées à un contrôleur d'accès)
Code de l'établissement	Étape 2) 60 (0-255) # (Doit correspondre au contrôleur d'accès)
Régler la sortie D0 et D1	Étape 3) 61 0 # (Active le format de données de sortie Wiegand D0 & D1)
Définir la longueur des bits de sortie	Étape 4) 62 (26-66) # (Exemple de 26 bits : 62 26 #)
Sortie PIN (5 chiffres)	Étape 5) 64 4 # (touche 1-5 chiffres + touche # sortie tampon)
Définir la sortie de rafale 4/8 bits	Étape 6) 64 (0, 2) # (0 = rafale de 4 bits, 2 = rafale de 8 bits, à confirmer avec le fabricant de l'accès)
Configuration de l'alarme (D.H.O./F.E.)	
Porte maintenue ouverte (D.H.O.) Retardar	35 (0-99) # La durée programmée démarre une fois que la porte est déverrouillée, puis déclenche l'alarme si la porte n'est pas fermée. La durée est exprimée en secondes.
Porte maintenue ouverte (D.H.O.) Alarme	36 (0-99) # Définit la durée de l'annonce de l'alarme (bip) lorsque la porte est restée ouverte au-delà du temps défini dans la configuration 35. Le chronométrage est en secondes. La fermeture de la porte réinitialise l'alarme. Cette alarme est une annonce locale uniquement.
Ouverture forcée de la porte (F.E.) 40 (0-99) #	L'ouverture de la porte sans code PIN ou carte valide déclenche immédiatement une alarme. La durée est exprimée en minutes. Le code de programmation principal réinitialise l'alarme.



4. CONNEXIONS DE CÂBLAGE POUR L'ALIMENTATION EN COURANT CONTINU OU ALTERNATIF

Le clavier CV-550SPK V3 peut être alimenté en courant continu ou en courant alternatif dans une plage de 10V à 28V. Pour l'alimentation en courant continu, utiliser le fil rouge pour le positif et le fil noir pour la terre. Pour l'alimentation en courant alternatif, utilisez le fil rouge (AC1) pour un fil de courant alternatif et le fil vert clair pour l'autre fil de courant alternatif.

Remarque: Vérifiez que vous utilisez bien le fil vert clair et non le fil vert foncé Data 0.


Câblage pour l'alimentation en courant continu (AC1 & GND)

Câblage pour l'alimentation CA (AC1 & AC2)




Note: Connecter l'alimentation correspondante comme indiqué ci-dessus pour éviter d'endommager le clavier.


Câblage du CV-550SPK V3 à un opérateur de porte



Câblage du CV-550SPK V3 à une gâche de porte à sécurité intégrée




Câblage du CV-550SPK V3 à une serrure magnétique




Câblage du CV-550SPK V3 à un lecteur de carte externe et à une gâche électrique

Doit être configuré pour le mode porte unique



Câblage du CV-550SPK V3 à un contrôleur d'accès (sortie Wiegand)




5. INSTALLATION

CV-550SPK V3 Montage mural encastré avec pare-pluie/pare-vue:

Remarque : Prendre les dispositions nécessaires pour le câblage avant de fixer le clavier au mur.


1. Retirer la vis de fixation située au bas du clavier, ce qui permet de monter le clavier avec l'écran anti-pluie/pare-vue sur le mur.
2. Percer un trou sur le mur et utiliser les vis autotaraudeuses fournies pour serrer l'arrière du clavier à l'écran anti-pluie/pare-vue.
3. Placer l'avant du clavier sur l'arrière du clavier et serrer avec la vis d'assemblage pour maintenir le clavier en place.



CV-550SPK V3 Boîte électrique murale à montage encastré avec écran pare-pluie/pare-vue:

Remarque : Passer le fil du clavier à travers le capuchon de pluie pour prendre les dispositions nécessaires au câblage avant de monter le clavier.

1. Retirer la vis de fixation située au bas du clavier, ce qui permet de monter le clavier avec l'écran pare-pluie/pare-vue sur le boîtier électrique.
2. Prendre les vis #6-32 fournies et les placer à travers les trous centraux du haut et du bas de la plaque arrière du clavier, à travers l'écran de protection contre la pluie et les regards indiscrets, puis serrer les vis pour maintenir la plaque et l'écran de protection contre la pluie et les regards indiscrets sur le boîtier électrique.
3. Placer l'avant du clavier sur l'arrière du clavier et serrer avec la vis correspondante pour maintenir le clavier en place.



FCC ID: 2A48H-CV-550SPK

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Pour des informations plus complètes, voir le document : 40-82B306 CV-550SPK v3 Manuel de référence